










FUTTERAUTOMATEN MIT TRITTKLAPPE - ART. 7200 UND 7210

MONTAGEANLEITUNG

	<p>Im Futterautomaten finden Sie die Trittklappe und einen Beutel mit einem Montagesatz aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 gerade Stange - 2 Stangen mit Haken - 4 Selbstsichernde Muttern - 4 Plastikfüßen (2 rechte und 2 linke) 	
<p>①</p> 	<p>MONTAGE DES TRITTS:</p> <p>① Nehmen Sie eine selbstsichernde Mutter und schrauben Sie sie leicht auf das eine Ende der geraden Stange.</p> <p>② Verwenden Sie einen 8er Schraubenschlüssel, um die Kontermutter zu festzuschrauben, bis die Stange ungefähr 2 mm vom Kopf der Mutter herausragt.</p> <p>Halten Sie dabei die Stange mit einer Zange fest, damit es leichter geht.</p>	<p>②</p> 
<p>③</p> 	<p>③ Legen Sie den Futterautomaten auf den Boden. Legen Sie den Tritt an den unteren Teil und schieben Sie die Stange durch die Löcher an der Seite des Futterautomaten und des Tritts.</p> <p>④ Mithilfe des 8er Schlüssels und der Zange, schrauben Sie nun die zweite selbstsichernde Mutter an dem herausragenden Ende der Stange fest.</p>	<p>④</p> 
<p>⑤</p> 	<p>⑤ Unter dem Futtertrichter befinden sich zwei Löcher: Eins vorne (A) und eins weiter hinten (B). Wenn die Stange mit Haken in das letztere Loch (B) geschoben wird, muss auf dem Tritt mehr Gewicht drücken, damit sich die Klappe öffnet.</p> <p>⑥ Schieben Sie die Stange mit Haken von innen nach außen in das gewählte Loch.</p>	<p>⑥</p> 
<p>⑦</p> 	<p>⑦ Stecken Sie das entgegengesetzte Ende der Stange in eines der drei äußeren Löcher des Tritts.</p> <p>Die Öffnung der Trittklappe kann auf 6 Positionen eingestellt werden. Das notwendige Gewicht, um sie zu öffnen, variiert von 0,25 Kg bis 2 Kg. Für ein leichteres Öffnen nehmen Sie das Loch (A) und das Loch, das dem Futterautomatengehäuse am nächsten liegt. Das am weitesten entfernt liegende Loch zusammen mit dem Loch (B) machen ein Gewicht von 2 Kg erforderlich, damit sich die Trittklappe öffnet. Die anderen 4 Positionen liegen dazwischen. Wenn Sie das notwendige Gewicht erhöhen oder verringern wollen, schieben Sie die Stange einfach durch andere Löcher des Tritts.</p> <p>Die Einstellung ist vor allem nützlich, um zu verhindern, dass Ratten die Trittklappe öffnen können.</p>	



⑧ Schrauben Sie mit einem 8er Schlüssel eine selbstsichernde Muttern fest, bis das Stangenende um 2 mm überragt (auf diese Weise liegt der Tritt parallel zur Unterlage des Futterautomaten).

Schrauben Sie auf die gleiche Weise die zweite Stange mit Haken fest und stellen dann den Futterautomaten aufrecht hin. Prüfen Sie nach, dass der Tritt parallel zur Unterlage liegt.

Wenn man den Tritt nach unten drückt, öffnet sich die Klappe zum Futter.

MONTAGE DER FÜSSE:

Unten am Futterautomaten befinden sich vier Schlitzte. Setzen Sie die Füße mit der langen Seite auf Höhe der Schlitzte auf den Boden.

Heben Sie den Futterautomaten an und stellen Sie die Füße so hin, dass das Blech in die Laufschiene des Fußes geschoben werden kann.

Drücken Sie den Futterautomaten nach unten: Ein Häkchen in der Laufschiene rastet in dem Schlitz des Bleches ein, sodass der Fuß fest in seiner Position steht.

Rasten Sie auf diese Weise die drei anderen Füße ein.



Heben sie den Deckel und füllen sie den Futtertrichter.

EINSTELLUNG DER FUTTERAUSGABE:

Wenn man an den beiden Drehknöpfen an den Seiten des Futterautomaten dreht, fährt ein Rollladen herunter, mit dem die Futtermenge für die untere Wanne eingestellt werden kann. Bei der Lieferung ist der Rollladen des Futterautomaten ganz oben; wenn er gesenkt werden muss (zum Beispiel bei gemahlenem Futter), drehen Sie gleichzeitig an beiden Drehknöpfen, um den Rollladen nach unten laufen zu lassen.

VORSICHT! DIE DREHKNÖPFE NICHT ABDREHEN.

HINWEIS: BESONDERS IN DER ERSTEN ZEIT SOLLTEN DIE DREHKNÖPFE FEST VERRIEGELT SEIN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE TIERE SIE LÖSEN, WEIL SIE DARAN SPIELEN.



EMPFEHLUNG: UM DIE TIERE DARAN ZU GEWÖHNEN, DEN FUTTERAUTOMATEN ZU BENUTZEN, STELLEN SIE EIN GEWICHT AUF DEN TRITT, DAMIT DIE KLASPE OFFEN STEHT. NACH EIN PAAR TAGEN KÖNNEN SIE DAS GEWICHT WEGNEHMEN.

HINWEIS: DRÜCKEN SIE DEN DECKEL BEIM ÖFFNEN NICHT MIT GEWALT NACH HINTEN. TRAGEN SIE DEN FUTTERAUTOMATEN NICHT AM DECKEL.



Homberger Weg 4-6
34497 Korbach - GERMANY
Tel.: +49 (0) 5631-565 100
Mail: agrar@horizont.com