

DE Bedienungsanleitung Schlagfessel FlexCow

Anlegen der Schlagfessel

Schritt 1: Auf weiteste Position aufziehen bis die Schlagfessel in die Arretierung klickt.

Schritt 2: Anlegen der Schlagfessel an das Rind.

Schritt 3: Lösen der Arretierung durch Betätigung des Seilzugs.



Halten Sie den unteren Bügelbogen beim Lösen des Seilzugs, um ein zu schnelles nach oben Fahren des Bügels zu vermeiden. Beugen Sie so ein Erschrecken und ggf. Verletzen des Rindes vor.

Abnehmen der Schlagfessel

Schritt 4: Ziehen Sie den Bügel in eine weitere Position.

Schritt 5: Nehmen Sie die Schlagfessel von dem Rind ab.



FR Guide d'utilisation Entrave FlexCow

Mise en place de l'entrave

Étape 1 : Écartez au maximum les branches jusqu'à ce que l'entrave soit bloquée par le mécanisme d'arrêt.

Étape 2 : Mettre en place l'entrave sur le boeuf.

Étape 3 : Desserrer le mécanisme de blocage en actionnant le câble de commande.



Lors du déblocage avec le câble de commande, tenez la partie inférieure des branches afin que l'entrave ne se referme pas trop vite. Vous éviterez ainsi d'effrayer et de blesser éventuellement le boeuf.

Retrait de l'entrave

Étape 4 : Écartez les branches de l'entrave.

Étape 5 : Retirez l'entrave du boeuf.

